

MANUAL DE USUARIO

V480 TECLADO GAMING

Para ayudarle a utilizar el producto de forma correcta, lea atentamente esta guía de usuario.

Instrucciones para teclas multimedia:



Combinaciones de tecla Función (FN)

FN + F1: reproductor de música

FN + F2: Bajar volumen

FN + F3: Subir volumen

FN + F4: Silenciar

FN + F5: Canción anterior

FN + F6: Siguiente canción

FN + F7: Reproducir / Pausar


FN + F8: Detener

FN + F9: Web / Inicio

FN + F10: Correo electrónico

FN + F11: Mi computadora

FN + F12: Bloqueo de teclas



Modo de luz: Encender --- Apagar

FN + Scroll Lock: para cambiar la retro iluminación 3 modos de ajuste de iluminación

FN + PGDN: para disminuir el brillo de la retroiluminación

FN + PGUP: aumentan el brillo de la retro iluminación (modo siempre activo)

FN + ←: para reducir la frecuencia respiratoria, FN + →: para acelerar la frecuencia respiratoria (modo de respiración)

FN + W: WSAD: se puede intercambiar con ↑ ↓ ← → que se considera una función normal.

Fn + Win: bloquear / desbloquear la tecla Win

Especificaciones técnicas

- Conexión vía: USB
- Tamaño: 467 * 197 * 27 mm
- número de teclas: 112
- Voltaje de funcionamiento: 5 ± 0,5 V
- Corriente de funcionamiento: ≤160mA
- Vida de las teclas: 10,000,000
- Longitud del cable: 1500 mm
- sistema compatible: windows2000 / XP / vista / windows7 / windows8 / windows10

Solución de problemas comunes

Si su computadora no detecta el teclado, conecte el cable USB a otros puertos de la computadora.

De acuerdo con el diseño de luz de fondo, este teclado es un dispositivo USB de alta potencia, por lo tanto, puede funcionar normalmente solo si el conector está conectado directamente a la computadora o al concentrador USB.

Limpiar la materia extraña o la suciedad del orificio de entrada / salida, volver a enchufarlo.

La mejora de algunas funciones requiere un software específico para activarse.

Reinicie la computadora.